

# 便捷式打印机示例软件 PrinterTool(App Store)使用说明

## 一、 背景：

为适应苹果用户打印的要求，我公司开发了 SP-T9i（热敏打印机）和 SP-T7i（针式打印机），并为这两款打印机开发了演示软件 PrinterTool。

根据苹果公司的规定，苹果 iOS 设备（iPhone,iPad,iPod touch）上的软件必须从 App Store 上通过网络下载安装。为此我们已将 PrinterTool 上传到 App Store 上，用户可以在 App Store 上下载，免费安装。此文档是用于描述此软件安装和使用的完整过程。

## 二、 需要的设备：

1. 一台 iOS 设备（iPhone、iPad 或 iPod touch）



iPhone



iTouch



iPad

2. 便捷式打印机一台（SP-T9i 或 SP-T7i）



SP-T9i



SP-T7i

### 三、 安装前：

1. 打开便捷式打印;
2. 确保 iOS 设备（iPhone,iPad,iPod touch）可以上网。

### 四、 蓝牙配对：

由于打印机使用蓝牙方式与 iOS 设备连接，所以要首先完成两个设备蓝牙之间的配对。  
配对步骤如下：

1. 找到设置快捷图标



2. 点击设置，进入设置界面



3. 选择蓝牙，进入蓝牙设置界面



4. 点击右侧按钮，显示下图




5. 点击“T9 BT Printer（此名称可更改，以实际打印机蓝牙名称为准）”，当显示“已连接”时，蓝牙配对完成。




## 五、 从 App Store 安装软件：

此过程是指从苹果公司的 App Store 查找 Printer Tool 软件，然后安装此软件。

1. 在下图界面中点击 App Store




2. 在以下界面中选择搜索




3. 在上部搜索输入框中输入 Printer Tool



搜索结果应该有几个 Printer Tool 的软件，下图式样的是我们的软件，点击“安装”



4. 安装完成，点击“打开”




或者回到主界面，可以看到软件的图标，点击即可打开




## 六、 Printer Tool 的使用:

软件主界面




这里显示  
“Connected”  
说明与打印机蓝牙连接正常，  
如果显示  
“Disconnected”  
则连接有问题

1. 打印字符，点击 input Text 输入框，弹出键盘，界面如下图所示







2. 输入需要打印的内容，点击“Send”按钮打印，如下图




打印机打印效果




3. 打印图片，点击“Picture Print”按钮




打印机打印效果




4. 打印一维条码，点击“Bar code Print”按钮



打印机打印效果




5. 打印二维码，点击“2D Bar code Print”按钮



打印机打印效果



6. 打印收据示例，点击“Receipt Print”按钮



打印机打印效果

